

Easy-Click erbjuder en innovativ taklösning som kombinerar estetik och funktionalitet. Med sitt användarvänliga klicksystem kan takplåten snabbt och enkelt monteras, vilket gör den perfekt för gör-det-självare. Easy-Click finns både med och utan förstärkningsrillor och passar hus med låga taklutningar ner till 10 grader. Plåtarna levereras i valfria längder upp till 9 meter och finns i flera färger för att matcha ditt hus. Med en tjocklek på 0,60 mm och 20 års garanti är Easy-Click en pålitlig och hållbar lösning för ditt takprojekt.

Här får du en kort steg-för-steg instruktion för att enkelt och effektivt installera ditt nya tak. Följ våra tydliga anvisningar för att säkerställa en korrekt installation och ett hållbart resultat. För detaljerade instruktioner och visuella hjälpmedel, besök vår monteringsfilm på www.arecoprofiles.se.

FÖRBEREDELSE

Easy-Click installeras på ett tätt undertak och kan läggas direkt på plant underlag eller lättat tak. Vid läkning krävs bärläkt med bredd 45 mm och avstånd 300 mm mellan dem.

VERKTYG

Använd plåtsax för kapning och falstång för omvikningar. För infästning krävs klammerskruv (25 mm), coronaskruv (4,8 x 20 mm och 4,8 x 35 mm).



Falstång, plåtsax, bormaskin, skruvar

FOTPLÅT

Börja med att montera fotplåten i takfoten och skruva fast den. Applicera Sealfix mellan fotplåt och första takplåten/skivan.



Montera fotplåten

FÖRSTA TAKPLÅTEN

Skjut upp den förvikta kanten mot fotplåten och klicka i skivan. Använd klubba och träregel för att säkerställa att omviket ligger dikt an. Fortsätt på samma sätt tills hela taket är täckt.



Lägg första takplåten från valfri sida

TÄTNING

Efter montering, använd Sealfix för att tätta hål mellan falsarna i takfoten och under fotplåten.

KNYTNING I FALS

Utför knytningen i fals enligt montagefilmen för att tillsluta hål mellan skarvarna i falsarna.

VINDSKIVEBESLAG OCH NOCKPLÅT

Montera vindskivebeslag med 50 mm överlapp och använd 4,8 x 35 mm coronaskruv. Montera nockstöd mellan falsarna med klammerskruv och avsluta med nockplåten.



Montera vindskivebeslag



Montera nockplåten

FÖRENKLAD TAKFOTSMONTAGE

Släpp ut takplåten 10 mm utan omvik och skruva fast med coronaskruv. Knacka sedan kanten nedåt med en vinkel mellan 45–90 grader.